Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LIST	List	SMART	Smart / List
0	0	0	0
	Recall	BACK	Back / Return
V+	V +	VOL +	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CH+	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
V-	V -	VOL -	Vol -
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CH-	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MTS	MTS	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Sustituto
Guide	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<< / Index	<< / Tune-
<< / Index	Shift + << /
Play/Pause /	Shift + Play /
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze
Play/Pause /	Play / Slow
>> / TTX	>> / Tune+
>> / TTX	Shift + >> /
I<< / Sub. Pg	Shift + I<< / Preset-
I<< / Sub. Pg	I<< / Preset-
>>I / Reveal	>>I / Preset+
Stop / Mix	Shift + Rec / Rec Mode
Stop / Mix	Shift + Stop / Hold

Original	Sustituto
CAP	Shift + Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
TV / Radio	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Size / Mouse	Zoom / Size
Hold / Refresh	Stop / Hold