Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
	Green / Timer	B	Green
	Green / Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
QV	Blue / QV	D	Blue

Original		Sustituto	
	Red / Info	A	Red
	Red / Info	DISPLAY INFO	Info
V-PP	V-PP	SETTINGS OPT	Options
V-PP	Yellow / V-PP	C	Yellow
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
A-PP	A-PP	SOUND DUAL	Dual
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
MENU	Menu	OK	Ok
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH –	Ch -
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	+ VOL	Vol +
V-	Left / V-		Left
V-	Left / V-	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SIZE Size	PICTURE FORMAT Format		
MIX Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
TV/TXT TV / TXT	REPEAT TEXT Text		
CANCEL Cancel	RETURN BACK Back		
SUBCODE Subcode	AD SUBT Subt		
INDEX Index	APP MEDIA Media		
STOP Stop	■ Stop		