Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.M	P. M	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.M	S. M	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
QUICK CH.LIST	CHN. List / Quic	LIST SMART	Smart / List

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PVR LIST EXIT	Exit / PVR Lis	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PVR LIST EXIT	Exit / PVR Lis	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
NICAM I/II	I/II / Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PR +	PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR -	PR -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ
EPG	Guide / EPG / -/--
Fav	Fav / Marker / PC
Text	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Play/Pause / Ind	Play / Slow
Play/Pause / Ind	Pause / Step / Freeze
Stop / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Stop / Cancel	Stop / Hold
Freeze / Hold	Shift + Pause / Step /
Freeze / Hold	Shift + Stop /
I<< / Size	Shift + Zoom /
I<< / Size	I<< / Preset-
<< / Reveal	<< / Tune-
>> / Mix	>> / Tune+
>>I / Sub Page	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random