Original	Sustituto
Power	Power
TV Power	SHIFT + Shift + Power
Open / Close	ZOOM Eject
Dimmer	HOME SMART Smart
Display	DISPLAY INFO Info
Input	TIMER AV AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	CLEAR EXIT Exit

Original	Sustituto
Video Format	PICTURE FORMAT Format
Audio	SOUND DUAL Dual
Subtitle	AD SUBT Subt
Angle	ECO 3D 3D
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
System Menu	TOP MENU MENU Menu
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Pop Up / Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Return	RETURN BACK Back
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	OK Ok

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	I <<		I <<		
	⧏I	SHIFT +	Shift + Left		
	I> / II>	SHIFT +	Shift + Right		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
PLAY MODE	Play Mode	SETTINGS OPT	Options		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Muting	MUTE	Mute		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Vol -	VOL -	Vol -		
PROG +	Prog +	CH +	Ch +		
	Prog -	CH -	Ch -		