Original	Sustituto
Standby	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Recall	RETURN BACK Back
Vol +	VOL + Vol +
Vol -	VOL - Vol -
Nicam	HOME SMART Smart

Original	Sustituto
Auto	APP MEDIA Media
Display	DISPLAY INFO Info
CH+	CH + Ch +
CH-	CH - Ch -
LCD Menu	TOP MENU MENU Menu
Exit	CLEAR EXIT Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK Ok
Input	TIMER AV AV
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Aspect	ECO 3D 3D
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch

Original		Sustituto		Original	Sustituto
FAV-	FAV-	SHIFT +	CH – Shift + Ch -		
FAV+	FAV+	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	AD SUBT	Subt		
SUBPAGE	Subpage	SEARCH TV/R	TV/R		
TV/RADIO	Red/Tv/Radio	A	Red		
AUDIO	Green/Audio	B	Green		
FREEZE	Yellow/Freeze	C	Yellow		
SUBTITLE	Blue/Subtitle	D	Blue		