[Samsung SRM100](#)

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power		
Select/Input	AV / Input / RDS		
Select/Input	OK		
Alpha	Display / Media		
I<<	I<< / Preset-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Euphony	Smart / List		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		

https://mandisremotes.com/es/Samsung/1583-8178-mando-de-sustitucion-para-Samsung-AH59-SRM100.htm