Original		Sustituto	
	Power Tv		Power
	NET		Media
	[i+]		Info
	FAV		Shift + Pre Ch
	ATV		Smart
	DTV		D. Menu
	SAT		Shift + Media
	Radio		TV/R
	Power Source		Shift + Power
	<< Source		<<
	Play Source		Play
	>> Source		>>
	Rec Source		Rec
	Rec Stop		Shift + Stop
	Stop Source		Stop
	USB Rec		Shift + Rec
	Ready Time Shift		List

Original		Sustituto	
	← Time Shift		I<<
	Pause Time Shift		Pause
	→ Time Shift		>>I
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall		Pre Ch
	Source		AV
	I/II/I+II ▼/O)		Dual
	[<>]		Format

Original		Sustituto	
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ECO	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
[≡]		REPEAT TEXT	Text
P+		+ CH	Ch +
P-		CH −	Ch -
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
3D		ECO 3D	3D
END	End	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up/ >>I		Up
	Down/ I <<		Down
	Right / >>		Right
	Left / <<		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	Ok
[. . .]		AD SUBT	Subt
[≡?]		SETTINGS OPT	Options
[≡o]		PROG SLEEP	Sleep
R	Red	A	Red
[≡+]		ZOOM	Eject
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue