Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Up / CH +	Up
Mute	Mute	Down / CH -	Ch -
1	1	Down / CH -	Down
2	2	Right / Vol +	Vol +
3	3	Right / Vol +	Right
4	4	Left / Vol -	Left
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	OK	Ok
7	7	Sub-T.	Subt
8	8	Info	Info
9	9	Text	Text
0	0	Audio	Dual
Menu	Menu	EPG	Guide
Last	Back	Favor	Pre Ch
TV / R	TV/R	Red / I <<	I <<
Exit	Exit	Red / I <<	Red
Up / CH +	Ch +	Green / <<	<<

Original		Sustituto	
	Green / <<	B	Green
	Yellow / >>		>>
	Yellow / >>	C	Yellow
	Blue / >>I	D	Blue
	Blue / >>I		>>I
USB	USB	APP MEDIA	Media
GOTO	Rec / Goto	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Play / Pause		Pause
	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Original	Sustituto