Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
PAGE+	Page +	SHIFT +	Shift + Ch +
PAGE−	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH−	Down / CH -		Down
CH−	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right

Original		Sustituto	
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Left / Vol -		Left
VOL−	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
TIMESHIFT	Pause / Timeshift	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	ECO 3D	3D
TIMER	Blue / Timer	D	Blue

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute
	EPG		Guide
	Info		Info
	Audio		Dual
	Recall		Back
	Subtitle		Subt
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Up / CH +		Up
	Up / CH +		Ch +
	Down / CH -		Down
	Down / CH -		Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -

Original		Sustituto	
	OK		Ok
	FAV		Pre Ch
	TV / Radio		TV/R
	Text		Text
	Goto		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	USB		Media
	Rec		Rec

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Stop		Stop		
	Play / Pause	PLAY MODE	Play		
	Play / Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	---	SHIFT + 1	Shift + 1		
	---	SHIFT + 2	Shift + 2		
	---	SHIFT + 3	Shift + 3		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		