Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
POP-UP-M	Clock / Pop-Up M	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	-><[ ]<- / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PIP	Pip/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text / Disc M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DISC-M TEXT	Text / Disc M	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto		Original	Sustituto
–V	Vol -	VOL –	Vol -		
	Down	▼	Down		
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MARKER	Blue/Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		

Original	Sustituto
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
Pop-Up-M	Setup / OPT /
⇥[ ]⇤ / Zoom	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/AV	0
0/AV	AV / Input / RDS
EPG	Guide / EPG / -/--
Media	Display / Media

Original	Sustituto
PIP/[ ]	Picture / Format
Text / Disc-M	Text / Goto
Text / Disc-M	D.Menu / Top
Menu	Menu / Home
End	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Blue/Marker	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Sustituto
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
Pop-Up-M	Setup / OPT /
→[ ]←/ Zoom	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/ AV	0
0/ AV	AV / Input / RDS
EPG	Guide / EPG / -/--
Media	Display / Media

Original	Sustituto
PIP/[ ]	Picture / Format
Text / Disc-M	D. Menu / Top
Text / Disc-M	Text / Goto
Menu	Menu / Home
End	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Marker	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MARKER	Blue/Marker	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
POP-UP-M	Pop-Up M	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0 AV	0 / AV	HDMI-SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text / Disc M	GOTO TEXT	Text / Goto
DISC-M TEXT	Text / Disc M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Vol -		Vol -		
	Down		Down		
	P-		CH- / Page-		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue/Marker		Blue / Prime Video / Random		
	Blue/Marker		Fav / Marker / PC		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		