Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
	Home	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Back	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	GUIDE	Guide
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
LIST	List	DISC NAV LIST	List
P-	P -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
	Message	PICTURE FORMAT	Format
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto