Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
0	0	HDMI-SAT 0	0
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SELECT	Select	SHIFT + OK	Shift + OK
	Down		Down
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
JUMP BACK	Back Jump	RETURN BACK	Back / Return
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EDIT	Edit	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
JUMP FWD	FWD Jump	TUNE+	>> / Tune+
DV	DV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Sustituto	Original	Sustituto
T/C	Text / Goto		
Play Mode	Shift + Play /		
CH+	CH+ / Page+		
Tuner	Shift + 6		
TV/HDD	TV/Radio /		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
CH-	CH- / Page-		