Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN / CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MODE	Mode	-/-- GUIDE	Gui de
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A- B	SEARCH TV/R	TV/ R
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opti ons

Original		Sustituto	
3D	3D	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi ft + Ej ect
BOOK MARK	Book Mar k	TIMER AV	AV
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Stop	Stop		Stop
►/II	Pl ay	PLAY MODE ►	Pl ay
►/II	Pause	II	Pause
I<<	I <<	I<<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi ft + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down
R	Ri ght		Ri ght

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
STEP	Step	APP MEDIA	Media				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
ANGLE	Angle	HOME SMART	Smart				