| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| CH | Up / CH + | | Up |
| CH | Up / CH + | + CH | Ch + |
| CH | Down / CH - | | Down |
| CH | Down / CH - | CH – | Ch - |
| VOL | Right / Vol + | | Right |
| VOL | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Left / Vol - | | Left |
| VOL | Left / Vol - | VOL – | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| TV | TV | HOME SMART | Smart |
| PC | PC | APP MEDIA | Media |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| PRE | PRE | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| SCALE | Scale | ECO 3D | 3D |
| MEMORY | Memory | REPEAT TEXT | Text |
| AUTO | Auto | SETTINGS OPT | Options |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Brightness - | « | << |
| | Brightness + | » | >> |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| DTV | DTV | SEARCH TV/R | TV/R |
| SCART | Scart | SOUND DUAL | Dual |
| VIDEO/S-VIDEO | Video / S-Video | TIMER AV | AV |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | | | |