Original		Sustituto	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0 / AV	HDMI-SAT 0	0
0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
– CH/T	CH/TR. -	CH PAGE –	CH- / Page-
H/TR +	CH/TR. +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REC/OTR	Rec / OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
PLAY/SLOW	Up / Play / Slo		Up
PLAY/SLOW	Up / Play / Slo	SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto	
PAUSE/STILL	Pause / Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left / << / I<		Left
	Left / << / I<	TUNE-	<< / Tune-
	Left / << / I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Right / >> / >>I		Right
	Right / >> / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Right / >> / >>I	TUNE+	>> / Tune+
	Down / Stop		Down
	Down / Stop	HOLD	Stop / Hold
ENTER	Enter	OK	OK
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CALL	Call	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CLOCK/ COUNTER	Clock / Counte	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
COUNTER RESET Counter Reset	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
ZERO RETURN Zero / Return	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ZERO RETURN Zero / Return	RETURN BACK Back / Return		
SPEED SP/LP Speed SP/LP	MEDIA DISPLAY Display / Media		
TV/VCR TV / VCR	LIST SMART Smart / List		
AUDIO SELECT Audio Select	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
EJECT Eject	SURROUND Eject / Surround		