Original		Sustituto	
RECEIVER	Power Receiver		Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
BD	BD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DVR	DVR	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
CD-R	CD-R	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
iPod USB	iPod USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
INPUT SELECT 1	1	TV 1	1
INPUT SELECT 1	↶ Input Select	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
INPUT SELECT 2	2	DVD 2	2
INPUT SELECT 2	Input Select ↷	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
3	3	CD - STB 3	3
SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4

Original		Sustituto	
SIGNAL SEL 4	Signal Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MCACC 5	5	TAPE 5	5
MCACC 5	MCACC	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
SLEEP 6	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SBch 7	7	AUX - HDD 7	7
SBch 7	SBch	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
A.ATT 8	8	USB 8	8
A.ATT 8	A. ATT.	TITLE SOUND	Sound / Title
DIMMER 9	9	BLUETOOTH 9	9
DIMMER 9	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
D.ACCESS	D. Access	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH LEVEL 0	0	HDMI - SAT 0	0
CH LEVEL 0	CH Level	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CLASS ENTER	Class	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLASS ENTER	Enter (Class)	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol +

Original	Sustituto
Master Volume	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II
Band	Rec / Rec Mode
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
iPod Up	Shift + Up
Video	Picture / Format
T. Edit	Text / Goto
Left	Left
Preset -	Shift + I<< / Preset-
iPod Left	Shift + Left
Enter	OK
iPod Enter	Shift + OK
Right	Right
Preset +	Shift + >>I / Preset+
iPod Right	Shift + Right

Original	Sustituto
Home Menu	Menu / Home
iPod CTRL	Shift + Info / Angle
Down	Down
iPod Down	Shift + Down
Return	Back / Return
iPod Return	Shift + Back / Return
Auto / Alc / Dir	Red / Netflix / Search
Stereo	Green / APP / Repeat
Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Shift + Green / APP /
Adv. Surr.	Blue / Prime Video / Random
Random	Shift + Blue / Prime
<<	<< / Tune-
Phase CTRL	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow
Status	Info / Angle
>>	>> / Tune+

Original		Sustituto		Original	Sustituto
ANT	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
MPX	MPX	SURROUND	Eject / Surround		
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PQLS	PQLS	LIST SMART	Smart / List		
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold		
MEMORY	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
INFO DISP	iPod Disp.	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH -	CH -	CH PAGE	CH- / Page-		
CH +	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+		