Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV.	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
CH	CH +	CH	Ch +
CH	CH -	CH	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
NICAM	Nicam	SETTINGS OPT	Options
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
GOTO	Red / Goto	A	Red

Original		Sustituto	
SLOW	Green / Slow	B	Green
REPEAT	Yellow / Repea	C	Yellow
REPEAT	Yellow / Repea	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	Blue / A-.B	D	Blue
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
TEXT	Play/Pause / Tex	PLAY MODE ▶	Play
TEXT	Play/Pause / Tex	❚❚	Pause
TEXT	Play/Pause / Tex	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Stop / Index	■	Stop
PVR	Rec / PVR	REC MODE	Rec
HOLD	I<< / Hold	K<	I<<
SIZE	>>I / Size	>>I	>>I
S.PAGE	<< / S. Page	<<	<<
REVEAL	>> / Reveal	>>	>>
FAV+	FAV +	SHIFT + ▲	Shift + Up
FAV-	FAV -	SHIFT + ▼	Shift + Down
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
S.TITLE	S.Title	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
FREEZE	Freeze	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
3D	3D	ECO 3D	3D