Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Hold / Auto	Shift + Stop /
Mute	Mute / Dimmer	Hold / Auto	D.Menu / Top
1	1	Red	Red / Netflix / Search
2	2	Green	Green / APP / Repeat
3	3	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	Blue	Blue / Prime Video / Random
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	I - II	Audio / Lang I/II
8	8	Source	AV / Input / RDS
9	9	CH +	CH+ / Page+
0	0	Freeze	Shift + Pause / Step /
Text	Text / Goto	CH -	CH- / Page-
Recall / S.Page	Back / Return	Sleep	Sleep / Timer
Index / PVR List	Smart / List	Menu	Menu / Home
Reveal / Rec	Rec / Rec Mode	Exit	Exit / Cancel / Clear
Zoom / T.Shift	Zoom / Size	DTV / Radio	TV/Radio / Program

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	>>	TUNE+ — >> / Tune+
Up	Up	Slow / FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Left	Left	A-B / Fav -	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
OK	OK	Repeat / Fav +	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Right	Right	Repeat / Fav +	SHIFT + — Shift + Up
Down	Down	A-B / Fav -	SHIFT + — Shift + Down
P. Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
S. Mode	TITLE SOUND — Sound / Title		
Media	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Play / Pause	SLOW — Play / Slow		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
Play / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
<<	TUNE- — << / Tune-		

Original	Sustituto		Original	Sustituto	
Power		Power	8		8
Freeze		Pause / Step / Freeze	9		9
Swap		Back / Return	0		0
PIP		Eject / Surround	Vol +		Vol +
I-II		Audio / Lang I/II	Jump		Setup / OPT /
FAV. CH		Fav / Marker / PC	ENT		Smart / List
[≡]		Text / Goto	Vol -		Vol -
Mute		Mute / Dimmer	Info		Info / Angle
Sleep		Sleep / Timer	Source		AV / Input / RDS
P. Size		Zoom / Size	CH+		CH+ / Page+
1		1	Ch-		CH- / Page-
2		2	Exit		Exit / Cancel / Clear
3		3	Menu		Menu / Home
4		4	Up		Up
5		5	Left		Left
6		6	OK		OK
7		7	Right		Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down		
S. Mode	Sound / Title		
P. Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡i]	Display / Media		
[≡?]	Play / Slow		
[≡↕]	D. Menu / Top		
[≡□]	Stop / Hold		