Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
RCL	Red / RCL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PAUSE	Green / Pause	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
PAUSE	Green / Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOUS	Yellow / Sous	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SOUS	Yellow / Sous	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
TEXT	Blue / Text	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
TEXT	Blue / Text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto		Original	Sustituto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
V.F	V. F	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏮	⏮	SHIFT + TUNE- ⏪	Shift + << /		
⏭	I >	SHIFT + TUNE+ ⏩	Shift + >> /		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-		
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		