Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Vol +	Vol +
[≡]	Text	Vol -	Vol -
16:9	Format	P +	Ch +
Mute	Mute	P -	Ch -
Red	Red	1	1
Green	Green	2	2
Yellow	Yellow	3	3
Blue	Blue	4	4
Digital	Smart	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	0	0
TV	TV/R	Recall	Pre Ch
Exit	Exit	CH Guide	Guide
Menu	Menu	[≡] / Help	Options

Original		Sustituto	
	[. . . .]	AD SUBT	Subt
	[≡⃞] / [►|◄]		St op
	I nput	TIMER AV	AV
	[≡?] / ((↔)	APP MEDIA	Medi a
	[≡X] / ◷	SHIFT + CLEAR EXIT	Shi f t + Exi t
INFO	[≡↕] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
LANG	Lang I - I I	SOUND DUAL	Dual

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Viewlink VCR REC	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
TV	TV	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
LANG I-II-V	Lang I-II	SOUND DUAL	Dual