Mandis shop

Sharp RRMCGA322AW01

Original		Sustituto	
ON/ STAND-BY	On/ St and- by		Power
MUTE	MUTE	MUTE	Mut e
CINEMA	CI NEMA (SOUND	A	Red
MUSIC	MUSI C (SOUND	B	Gr een
NEWS	NEWS (SOUND	C	Yel l ow
BYPASS	BYPASS (SOUND	D	Bl ue
SURROUND	SURROUND	SOUND DUAL	Dual
INPUT	I NPUT	TIMER AV	AV
VOL +	VOL +(TV)	SHIFT + VOL +	Shi f t + Vol +
VOL −	VOL - (TV)	SHIFT + VOL −	Shi f t + Vol -
TV	POWER (TV)	SHIFT +	Shi f t + Power
	SOURCE TV	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV
CH	CH+(TV)	CH +	Ch +
CH	CH- (TV)	CH −	Ch -
PAIRING	PAI RI NG	HOME SMART	Smart
►/II	PLAY	PLAY MODE ►	Pl ay
►/II	PAUSE	II	Pause

Original		Sustituto	
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
+ VOL	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL −	VOL -	VOL −	Vol -

(BLUETOOTH)

https://mandis.es/es/Sharp/1628-796-mando-sustituto-para-Sharp-RRMCGA322AW01.htm