Original	Sustituto
PLII PARA.	D. Menu
Adjust -	Shift + Down
DSP -	Shift + Left
Power	Power
CH/Level Up	Ch +
CH/Level Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Up / PTY Selec	Up
Down / Search M	Down
Right / EON PT	Right
Left / EON TA	Left
Enter / RDS	Ok
Setup / OSD	Options
Menu / T.Tone	Menu
Display / Slee	Info

Original	Sustituto
Display / Slee	Sleep
Return /	Back
Stop / P.Scan	Stop
<< / Tune -	<<
>> / Tune +	>>
I << / Preset -	I <<
>>I / Preset +	>>I
1 / Tuner	1
2 / CD	2
3 / AUX	3
4 / Tape	4
5	5
6 / Video 1	6
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0

Original	Sustituto
Adj ust +	SHIFT + ▲ Shi ft + Up
7CH Di r	ECO 3D 3D
CH Sel / T/ V	SEARCH TV/R TV/ R
SPK SET	CLEAR EXIT Exi t
Aut o	AD SUBT Subt
DSP +	SHIFT + ▶ Shi ft + Ri ght
St er eo	SOUND DUAL Dual
CD	B Gr een
AUDI O	A Red
AUX	C Yel l ow
TV	D Bl ue
VCR	SHIFT + A Shi ft + Red
SAT	SHIFT + D Shi ft + Bl ue
CABLE	SHIFT + C Shi ft + Yel l ow
DVD	SHIFT + B Shi ft + Gr een
AUX Power /	SHIFT + ⏻ Shi ft + Power
AUX Rec	SHIFT + REC MODE Shi ft + Rec

Original	Sustituto
AUX Pause	SHIFT + ❚❚ Shi ft + Pause
AUX Pl ay	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shi ft + Pl ay
AUX St op / P. Sca	SHIFT + ■ Shi ft + St op
AUX << / Tune	SHIFT + << Shi ft + <<
AUX >> / Tune	SHIFT + >> Shi ft + >>
AUX >>I / Pr eset	SHIFT + >>I Shi ft + >>I
AUX I << / Pr eset	SHIFT + I<< Shi ft + I <<

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AUDIO	A Red	TV 3	3
CD	B Green	TV 4	4
AUX	C Yellow	TV 5	5
TV	D Blue	TV 6	6
VCR	SHIFT + A Shift + Red	TV 7	7
DVD	SHIFT + B Shift + Green	TV 8	8
CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow	TV 9	9
SAT	SHIFT + D Shift + Blue	TV 0	0
TV Power	Power	CABLE Power	SHIFT + Shift + Power
TV CH/Level +	+ CH Ch +	CABLE CH/Level +	SHIFT + + CH Shift + Ch +
TV CH/Level -	CH − Ch -	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV CH Sel. / T/	APP MEDIA Media	CABLE CH Sel.	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
TV Mute	MUTE Mute	CABLE Mute	SHIFT + MUTE Shift + Mute
TV Volume +	+ VOL Vol +	CABLE Volume	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
TV Volume -	VOL − Vol -	CABLE Volume -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
TV 1	1 1	CABLE 1	SHIFT + 1 Shift + 1
TV 2	2 2	CABLE 2	SHIFT + 2 Shift + 2

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AUX 3 CABLE 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
TAPE 4 CABLE 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 CABLE 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
VIDEO1 6 CABLE 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
VIDEO2 7 CABLE 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
VIDEO3 8 CABLE 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 CABLE 9	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 CABLE 0	SHIFT + 0 Shift + 0		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AUDIO	A Red	DVD Right	Right
CD	B Green	DVD Down	Down
AUX	C Yellow	DVD Display	Info
TV	D Blue	DVD Pause	Pause
VCR	SHIFT + A Shift + Red	DVD Play	Play
DVD	SHIFT + B Shift + Green	DVD Stop / P. Scan	Stop
SAT	SHIFT + D Shift + Blue	DVD <<	<<
CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow	DVD >>	>>
DVD Power	Power	DVD I <<	I <<
DVD Menu /	TOP MENU MENU Menu	DVD >>I	>>I
DVD Audio Sel.	SOUND DUAL Dual	DVD 1	1
DVD Subtitle	AD SUBT Subt	DVD 2	2
DVD Zoom	ECO 3D 3D	DVD 3	3
DVD OSD	PICTURE FORMAT Format	DVD 4	4
DVD Up	Up	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK Ok	DVD 7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VIDEO3 8 DVD 8	8 8	VIDEO3 8 SAT 8	SHIFT + 8 Shift + 8
9 DVD 9	9 9	9 SAT 9	SHIFT + 9 Shift + 9
0 DVD 0	0 0	0 SAT 0	SHIFT + 0 Shift + 0
POWER SAT Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
CH/LEVEL SAT CH/Level +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
CH/LEVEL SAT CH/Level -	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
CH SEL T/V SAT CH Sel.	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
MUTE SAT Mute	SHIFT + MUTE Shift + Mute		
VOLUME SAT Volume +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
VOLUME SAT Volume -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
TUNER 1 SAT 1	SHIFT + 1 Shift + 1		
CD 2 SAT 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
AUX 3 SAT 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
TAPE 4 SAT 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 SAT 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
VIDEO1 6 SAT 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
VIDEO2 7 SAT 7	SHIFT + 7 Shift + 7		

Original	Sustituto
AUDIO	Red
CD	Green
AUX	Yellow
TV	Blue
VCR	Shift + Red
SAT	Shift + Blue
CABLE	Shift + Yellow
DVD	Shift + Green
CD Pause	Pause
CD Play	Play
CD Stop	Stop
CD I <<	I <<
CD >>I	>>I
CD 1	1
CD 2	2
CD 3	3
CD 4	4

Original	Sustituto
CD 5	5
CD 6	6
CD 7	7
CD 8	8
CD 9	9
CD 0	0
VCR Power	Shift + Power
VCR CH Sel.	Shift + Media
VCR Rec	Shift + Rec
VCR Play	Shift + Play
VCR Mute	Shift + Mute
VCR >>	Shift + >>
VCR <<	Shift + <<
VCR Volume -	Shift + Vol -
VCR Volume +	Shift + Vol +
VCR CH+	Shift + Ch +
VCR CH-	Shift + Ch -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VCR Pause	SHIFT + II Shift + Pause		
VCR Stop	SHIFT + ■ Shift + Stop		
VCR 1	SHIFT + 1 Shift + 1		
VCR 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
VCR 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
VCR 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
VCR 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
VCR 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
VCR 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
VCR 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
VCR 9	SHIFT + 9 Shift + 9		
VCR 0	SHIFT + 0 Shift + 0		