Original		Sustituto	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TONE	Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
▲	Up	▲	Up
DVD MENU TOOLS	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
TV MENU DISPLAY	System Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET – ⏮	I<< / Preset -	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
STEP ⏪	⏪ / ◁I Step	CH PAGE –	CH- / Page-
STEP ⏩	⏩ / Step I▷	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET + ⏭	>>I / Preset +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +

Original		Sustituto	
	<< / Tuning - /		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>> / Tuning + /		>> / Tune+
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Volume +		Vol +
	Muting		Mute / Dimmer
	Volume -		Vol -

Original	Sustituto