Original		Sustituto	
STANDBY-ON	Standby/On		Power
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OPEN/CLOSE EJECT	Open/Close/Eject	ZOOM	Eject
@/: 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
SPACE 0	0	0	0
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG.	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Sustituto	
PROG.	Prog-	CH –	Ch -
TIMER PROG.	Timer/Prog	PROG SLEEP	Sleep
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
ABLE SKIP	Variable Skip/→	APP MEDIA	Media
VAR REPLAY	Variable Replay/→	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN /BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER /OK	Enter/OK	OK	Ok
	Red	A	Red

Original		Sustituto	
Green	Green	B	Green
SYSTEM	Yellow/System	C	Yellow
SEARCH	Blue/Search	D	Blue
REV	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
SKIP	I<<	I<<	I<<
STOP	Stop	■	Stop
SKIP	>>I	>>I	>>I
PAUSE	Pause	II	Pause
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
HDD	HDD	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
TIME SHIFT	Time Shift	DISC NAV LIST	List
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC SPEED	Rec Speed	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Sustituto	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1.3x/0.8xPLAY	1.3x/0.8xPlay	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SAT.LINK	Sat.Link	SEARCH TV/R	TV/R
	A1	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt