Mandis shop

Acer 25J540H001

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Resync	RETURN BACK	Back / Return
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Hide	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Aspect/Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
	PIP	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Left		Left
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Down		Down
	Location	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Vol+	VOL +	Vol+
	Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Sustituto	
	e	LIST SMART	Smart / List
	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	1/RGB	TV 1	1
	2/Brightness	DVD 2	2
	3/Color	CD - STB 3	3
	Contrast	ANGLE INFO	Info / Angle
	4/VGA	VIDEO 4	4
	5/Component	TAPE 5	5
	6/Video	TUNER 6	6
	S-Video	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	7/DVI	AUX - HDD 7	7
	8/HDMI	USB 8	8
	9/Wireless	BLUETOOTH 9	9
	0/Mute	HDMI - SAT 0	0

https://mandisremotes.com/es/Acer/1060450-24014-mando-de-sustitucion-para-Acer-25.J540H.001.html