Mandis shop

# LG AKB74375501

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOUND EFFECT | Sound Effect | SOUND DUAL | Dual |
| OPTICAL | Optical | SETTINGS OPT | Options |
| WOOFER LEVEL | Woofer Level | APP MEDIA | Media |
| | Play/Pause | OK | Ok |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Pause | ❚❚ | Pause |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| | X | ▼ | Down |
| REPEAT | Repeat | ▲ | Up |
| | >>I | >>I | >>I |
| | >>I | ▶ | Right |
| | I << | I << | I << |
| | I << | ◀ | Left |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| AUTO VOL | Auto Vol | ZOOM ⏏ | Eject |
| DRC | DRC | AD SUBT | Subt |
| AV SYNC | AV Sync | TIMER AV | AV |
| FUNC | Func | TOP MENU MENU | Menu |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| AUTO POWER | Auto Power | CLEAR EXIT | Exit |

https://mandisshop.es/LG-AKB74375501-mando-sustituto-para-LG-AKB74375501.htm