Mandis shop

Epson 1491605

Original		Sustituto	
Power		Power	
Source Search		Source	
Help		Shift + Info/Help	Shift + Help /
Menu/1	1	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Esc/3	3	Focus Volt	Volt / Focus
2	2	Play +	+ / Play
4	4	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Enter/5	5	Stop −	- / Stop
6	6	Info Help	Help / Info
Auto/7	7	Aspect Eco	Eco / Aspect
8	8	Invert 3D	3D / Invert
Volume/9	9	Mute Blank	Blank / Mute
Freeze/0	0	Video Comp	Comp / Video
Menu/1	Menu	Menu	Menu
Esc/3	ESC	Shift + Power	Shift + Power
2	Up	▲	Up
8	Down	▼	Down

Original		Sustituto	
6	Right	▶	Right
Volume/9	Volume	Mode	Mode
4	Left	◀	Left
Enter/5	Enter	Enter	Enter
Auto/7	Auto	Auto	Auto
Freeze/0	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
+ E-Zoom	E-Zoom+	Shift + ▲	Shift + Up
E-Zoom −	E-Zoom-	Shift + ▼	Shift + Down
A/V Mute	AV Mute	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
+ Page	Page+	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page −	Page-	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -