| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| V+ | V+ | + VOL | Vol + |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| V- | V- | VOL − | Vol - |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| P- | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CHANNEL | Channel Up | | Down |
| VOL | Left / Vol - | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| VOL | Right / Vol + | | Right |
| CHANNEL | Channel Down | | Up |
| RCL | Red / RCL | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| PAUSE | Green / Pause | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SUB | Yellow / Sub | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TEXT | Blue / text | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| TV/R | TV / R | PROGRAM TV/ RADIO | TV / Radio / |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MOSAIC | Mosaic | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Zoom | Zoom / Size | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |