Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	P+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
1	1	CH List	Shift + Smart / List
2	2	Content	TV/Radio /
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Info	Info / Angle
6	6	Tools	Setup / OPT /
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
TTX/MIX	Text / Goto	OK	OK
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Return / Back	Back / Return
Vol -	Vol -	Red/A	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green/B	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto		Original	Sustituto
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HI DUAL	Dual I-II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
@TV INTERNET	Internet / @TV	LIST / SMART	Smart / List		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
SUBT.	Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MEDIA.P	Media. P	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
D	D	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		