Mandis shop

Promethean 200025

Original		Sustituto	
Power	POWER	Power	
Up	UP	Up	
Left	LEFT	Left	
Enter	ENTER	Enter	
Right	RIGHT	Right	
Down	DOWN	Down	
Page Up	PAGE UP	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
▲	▲	Shift +	Shift + Up
Keystone	KEYSTONE UP	Mode	Mode
KEYSTONE	KEYSTONE	Video Comp	Comp / Video
◄	◄	Shift +	Shift + Left
↵	↵	Shift + Enter	Shift + Enter
►	►	Shift +	Shift + Right
▼	▼	Shift +	Shift + Down
−	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Volume +	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +

Original		Sustituto	
Menu	MENU	Menu	Menu
Status	STATUS	Aspect Eco	Eco / Aspect
Mute	MUTE	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
Auto	AUTO	Auto	Auto
Blank	BLANK	Mute Blank	Blank / Mute
Source	SOURCE	Source	Source
Freeze	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
Zoom+	ZOOM+	Play +	+ / Play
Zoom−	ZOOM-	Stop −	- / Stop

https://mandisremotes.com/es/Promethean/1060756-91057-mando-de-sustitucion-para-Promethean-PRM25.html