# Mandis shop

# Energy Sistem TOWER SYSTEM 3

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| RPT | Display / Media |
| Mode | D.Menu / Top |
| 0 | 0 |
| EQ | Subtitle / EQ |
| Browse | Smart / List |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| I<< | << / Tune- |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| I<< | Shift + I<< / Preset- |
| I<< | I<< / Preset- |
| Up | Up |
| Vol+ | Vol+ |
| >>I | >> / Tune+ |
| >>I | Shift + >>I / Preset+ |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Play/Pause | Shift + Play / |
| Play/Pause | Pause / Step / Freeze |
| Play/Pause | Play / Slow |
| Vol- | Vol- |
| Down | Down |

https://mandisremotes.com/es/Energy-Sistem/1060799-81558-mando-de-sustitucion-para-Energy-Sistem-Tower-System-Tower-3.html