Mandis shop

Philips 996510040711

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
DISC MENU	Menu/Disc	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
OPTIONS	≡/Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	>>		>>
	<<		<<
OK	OK	OK	Ok
	I<		I<<
STOP	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
VOLUME	Volume	+ VOL	Vol +
REPEAT/ REPEAT A-B	Repeat/Repeat	REPEAT TEXT	Text

https://mandisrc.com/es/Philips/1601-255-mando-sustituto-para-Philips-996510040711.htm