Original	Sustituto
Power	Power
Open / Close	Eject / Surround
OSD	Display / Media
1	1
2	2
3	3
Subtitle	Subtitle / EQ
4	4
5	5
6	6
Angle	Info / Angle
7	7
8	8
9	9
Language	Audio / Lang I/II
R/L	Blue / Prime Video / Random
0	0

Original	Sustituto
10+	Guide / EPG / -/--
Setup	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer
Clear	Exit / Cancel / Clear
Prog	TV/Radio /
Time	Sleep / Timer
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Title	Sound / Title
Menu	Menu / Home
Default	AV / Input / RDS
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
N/F	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Mode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Vol +	VOL + Vol +		
Resume	LIST SMART Smart / List		
PBC	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Return	RETURN BACK Back / Return		
Vol -	VOL - Vol -		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	C/CH	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	DVD/TV	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Pbc	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Auto/Track	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Resume	Smart / List
Np	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Volume-	VOL – Vol -	Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-	Karaoke/Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
1	TV 1 1	Echo+	SHIFT + ▲ Shift + Up
2	DVD 2 2	Echo-	SHIFT + ▼ Shift + Down
3	CD-STB 3 3	3D	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
4	VIDEO 4 4	Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
R/L	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Resume	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	DVD/TV	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Auto/Track	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Mode	Smart / List
Pbc	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Volume-	VOL – Vol -	Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	R/L	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD-STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Np	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		