| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| MUSIC | Music | TITLE SOUND | Sound / Title |
| COPY | Copy | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TV SYSTEM | TV System | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| BROWSER | Browser | ANGLE INFO | Info / Angle |
| VOL- | Vol - | VOL | Vol - |
| VOL+ | Vol + | VOL | Vol + |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TIME SHIFT | Time Shift | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| GOTO | Goto | GOTO TEXT | Text / Goto |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| SLOW | I>/Slow | SURROUND | Eject / Surround | | |
| PREV | I<< | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| RECLIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List | | |
| INS REPLAY | ←/INS Replay | CH PAGE − | CH- / Page- | | |
| CM SKIP | ·→/CM Skip | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| NEXT | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| FR | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| F1 | F1 | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| FF | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | | | | | |