Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Play	Play
Open/ Close	Eject	Stop	Stop
1	1	Pause/ Step	Pause
2	2	DVD Menu	D. Menu
3	3	Display	Info
4	4	Return	Back
5	5	Enter	Ok
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	Title	Guide
Clear	Exit	O)) / Audio	Dual
<<	<<	[. . .] / Subtitl	Subt
>>	>>	Camera/ Angle	Format
I <<	I <<	Setup	Options
>>I	>>I	Program	Sleep

Original		Sustituto	
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
★	★	ECO 3D	3D
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	TIMER AV	AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
	PR/CH- Tv	CH −	Ch -
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -

Original	Sustituto