Original		Sustituto	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	TV/AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
	FM	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
EXT-IN	EXT-IN	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/-- ≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
SKIP	I<</Skip Down	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I/Skip Up	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/S	<< Slow Search	TUNE-	<< / Tune-
SEARCH	Slow Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Original		Sustituto	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
FUNCTIONS	Functions	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
-RETURN -SETUP	Return-Setup	RETURN BACK	Back / Return
SW.LEVEL	SW Level	SIZE ZOOM	Zoom / Size
-EQ -SRD ENH	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
C.FOCUS	C. Focus	TITLE SOUND	Sound / Title
S.SRD	S. SRD/PLII	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
PLAY MODE -CH SELECT	Play Mode/-CH Select	CH PAGE	CH- / Page-
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer