Mandis shop

Denon RC-151

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AMP Power	Power	I << CD	I <<
TUNER PRESET	Ch -	>>I CD	>>I
TUNER PRESET	Ch +	<< CD	<<
AMP SP-A	Red	>> CD	>>
AMP SP-B	Green	Repeat CD	Text
AMP CD	1	A-B Deck	Smart
AMP Phono	2	Pause Deck	Shift + Pause
AMP AUX	3	Stop Deck	Shift + Stop
AMP Tuner	4	Rec Deck	Shift + Rec
AMP Tape-2	6	<< Deck	Shift + <<
AMP Tape-1	5	>> Deck	Shift + >>
AMP Muting	Mute	< Play Deck	Left
Volume+	Vol +	Play > Deck	Right
Volume-	Vol -	Play > Deck	Shift + Play
Play CD	Play		
Pause CD	Pause		
Stop CD	Stop		

https://mandisshop.es/Denon/1648-223-mando-sustituto-para-Denon-RC-151-492307.html