Original		Sustituto	
	Power		Power
	Home	SMART	Smart
	[·]	APP MEDIA	Media
	Play	PLAY MODE	Play
	All >	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	I <		I <<
	Stop		Stop
	>I		>>I
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Rotate	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
	Title	DISC NAV LIST	List
	Zoom	ZOOM	Eject
	Return	RETURN BACK	Back
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	♦	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto		Original	Sustituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
Info	Info	DISPLAY INFO	Info		
Search	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
Movies	Red/Movies	A	Red		
Music	Green/Music	B	Green		
Pictures	Blue/Pictures	D	Blue		
Settings	Yellow/Setting	C	Yellow		
Slow	Slow	ECO 3D	3D		
Angle	Angle	CLEAR EXIT	Exit		
Thumbnails	Thumbnails	-/-- GUIDE	Guide		
TV out	Tv Out	SEARCH TV/R	TV/R		
Repeat	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
Repeat A-B	Repeat A-B	TIMER AV	AV		
A1	A1	PROG SLEEP	Sleep		
A2	A2	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		