| Original | Sustituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| AV | AV / Input / RDS |
| TV / Rad | TV/Radio / |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| SUB | Subtitle / EQ |
| APP | Display / Media |
| APP | Shift + Green / APP / |
| Guida | Guide / EPG / -/-- |
| Lista | Smart / List |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| Up | Up |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| Down | Down |
| P- | CH- / Page- |
| Back | Back / Return |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |