Original		Sustituto	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	OSD		Display / Media
	1		1
	2		2
	3		3
	Angle		Info / Angle
	4		4
	5		5
	6		6
	SUB / ENC		Subtitle / EQ
	7		7
	8		8
	9		9
	Return		Back / Return
	Goto		Text / Goto
	10+		Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	0		0
	Repeat		Green / APP / Repeat
	A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	Zoom		Zoom / Size
	Setup		Setup / OPT /
	PBC		D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Title		Sound / Title
	Menu		Menu / Home
	RAN		Sleep / Timer
	N/P		Smart / List
	Slow		Shift + Play /
	<<		<< / Tune-

Original		Sustituto	
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
	R/L	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol -	VOL -	Vol -

Original	Sustituto