Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LOCK	Lock	■	Stop
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
S-MODE	S-Mode	SOUND DUAL	Dual
P-MODE	P-Mode	PICTURE FORMAT	Format
CALL	Call	RETURN BACK	Back
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up	▲	Up
CH-	Down	▼	Down
VOL+	Right	▶	Right
VOL-	Left	◀	Left
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT/TV	TXT/Tv	REPEAT TEXT	Text
MIX/CALENDAR	Mix/Calendar	SETTINGS OPT	Options
SUBP/SOUND	Subp/Sound	AD SUBT	Subt
HOLD/GAME	Hold/Game	APP MEDIA	Media
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SIZE	Size	ECO 3D	3D
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW/TIMER	Yellow/Timer	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue

Original	Sustituto