Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
CH LIST	CH-List	DISC NAV LIST	List
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
CONTENT	Content	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
Enter	Enter	OK	Ok
A	Red/A	A	Red
B	Green/B	B	Green

Original		Sustituto	
C	Yellow/C	C	Yellow
D	Blue/D	D	Blue
PIP	PIP	ECO 3D	3D
P.SIZE	P.Size	PICTURE FORMAT	Format
AD/SUBT.	AD/Subt	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
⏮/⏪	<<|/<<	«	<<
▶	PLay	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭/⏩	>>|/>>	»	>>

Original	Sustituto