Mandis shop

Pioneer RC-945S

Original	Sustituto
Standby / On	Power
Sleep	Sleep / Timer
Timer	Shift + Sleep / Timer
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Input Sel. CD	3
Input Sel. Bluetooth	9
Input Sel.	Fav / Marker / PC
Input Sel. Tuner	6
Input Sel. USB	8
Input Sel. Line Digital	2
I<< / Preset-	I<< / Preset-
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Play / Pause	Play / Slow
>>I / Preset+	>>I / Preset+
<< / Tune-	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>> / Tune+	>> / Tune+

Original	Sustituto
Repeat / Shuffle	Green / APP / Repeat
Memory	Smart / List
Clear	Exit / Cancel / Clear
Mode	Picture / Format
i / Now Playing	Info / Angle
Left	Left
Up	Up
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return
Volume+	Vol +
Sound	Sound / Title
Volume-	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

https://mandisrecambios.es/Pioneer/1672-3172-mando-sustituto-para-Pioneer-RC945S.htm