| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ON/ STAND-BY | On/ St and- by | | Power |
| MP3 DISPLAY | MP3 Di spl ay | APP MEDIA | Medi a |
| CLOCK | Cl ock | DISC NAV LIST | Li st |
| SLEEP | Sl eep | PROG SLEEP | Sl eep |
| TIMER | Ti mer | TIMER AV | AV |
| SURROUND | Sur r ound | SOUND DUAL | Dual |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Gui de |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TUNING | <</ Tuni ng | | << |
| TUNING | >>/ Tuni ng Up | | >> |
| PRESET | I <</ Preset | | I << |
| PRESET | >>I / Preset Up | | >>I |
| | Pause | | Pause |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | St op | | St op |
| | Rec Pause | REC MODE | Rec |
| VOLUME | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOLUME | Vol - | VOL - | Vol - |
| PTY.TI | PTY- TI | SETTINGS OPT | Opti ons |
| ASPM | ASPM | AD SUBT | Subt |
| DISPLAY | Di spl ay | DISPLAY INFO | I nf o |
| BASS + | Bass+ | CH + | Ch + |
| BASS | Bass- | CH - | Ch - |
| TREBLE + | Trebl e+ | | Ri ght |
| TREBLE | Trebl e- | | Left |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| MEMORY | Memory | SEARCH TV/R | TV/R |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| RANDOM | Random | HOME SMART | Smart |
| C D | CD | D | Blue |
| TUNER(BAND) | Tuner (Band) | B | Green |
| ) TAPE | Tape | C | Yellow |
| VIDEO/AUX | Video/ AUX | A | Red |

| Original | Sustituto |
|---|---|