Original		Sustituto	
	Standby/on		Power
	Open/Close		Eject
	One Touch		TV/R
	HDD		Media
	DVD		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input Select		AV
	Channel +		Ch +

Original		Sustituto	
	Channel -		Ch -
	Clear		Exit
	Red/Audio		Red
	Green/Subtitle		Green
	Yellow/Angle		Yellow
	Blue/Play Mode		Blue
	Disc Navigator/Top		List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Play List / Menu		Menu
	Home Menu		D. Menu
	Return		Back
	Guide		Guide
	Info		Info

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	CHP Mark	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
<< Rev Scan	<<	Navi Mark	FAV PRE-CH Pre Ch
Play	PLAY MODE Play	+	SETTINGS OPT Options
Fwd Scan >>	>>	Tv Direct Rec	SOUND DUAL Dual
Pause	Pause	Power Tv	SHIFT + Shift + Power
Stop/OK	Stop	CH+ Tv	SHIFT + CH Shift + Ch +
← CM Back	PICTURE FORMAT Format	CH- Tv	SHIFT + CH Shift + Ch -
I << Prev Case Se	I <<	Vol + Tv	VOL Vol +
· → CM Skip	ECO 3D 3D	Vol - Tv	VOL Vol -
>>I Next Case	>>I	Input Select T	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Rec	REC MODE Rec		
<I Step/Slow	SHIFT + Shift + Left		
Step/Slow I >	SHIFT + Shift + Right		
Stop Rec	SHIFT + Shift + Stop		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Timer Rec	AD SUBT Subt		
Tv/DVD	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		