Mandis shop

Pioneer CU-SX075

Original	Sustituto
System Power	Power
Function	Menu / Home
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
TAPE2 Rec	Shift + Rec / Rec Mode
TAPE2 Stop	Shift + OK
TAPE1 Stop	OK
TAPE1 Rev. Play	Left
TAPE2 Rev. Play	Shift + Left
TAPE1 Play	Right
TAPE2 Play	Shift + Right
CD <<	<< / Tune-
CD >>	>> / Tune+
TAPE1 <<	Down
TAPE2 <<	Shift + Down
TAPE1 >>	Up
TAPE2 >>	Shift + Up

Original	Sustituto
CD Disc	Eject / Surround
CD Stop	Stop / Hold
CD Pause	Pause / Step / Freeze
CD Play	Play / Slow
TUNER Scan	Smart / List
CD PGM	TV/Radio /
TUNER FM	Display / Media
CD Random	Blue / Prime Video / Random
CD I<<	I<< / Preset-
Tuner Station	CH- / Page-
CD >>I	>>I / Preset+
Tuner Station	CH+ / Page+
CD 1	1
TUNER 1	Shift + 1
CD 2	2
TUNER 2	Shift + 2
CD 3	3

Original	Sustituto
TUNER 3	Shift + 3
CD 4	4
TUNER 4	Shift + 4
CD 5	5
TUNER 5	Shift + 5
CD 6	6
TUNER 6	Shift + 6
CD 7	7
TUNER 7	Shift + 7
CD 8	8
TUNER 8	Shift + 8
CD 9	9
TUNER 9	Shift + 9
CD 10/0	0
TUNER 10	Shift + 0
CD >10	Guide / EPG / -/--
TUNER 11	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto
CD Clear	Exit / Cancel / Clear
TUNER 12	Shift + Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer
Effect Selecto	Sound / Title
GEQ Flat	Subtitle / EQ