Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	V+	+ VOL	Vol +
	V-	VOL −	Vol -
	AV	TIMER AV	AV
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up / Channel +		Up
	Down /		Down
	Right / Vol +		Right
	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
RCL	Red / RCL	A	Red

Original		Sustituto	
	Green / Pause	B	Green
	Green / Pause	II	Pause
	Yellow / SUB	C	Yellow
	Yellow / SUB	AD SUBT	Subt
TEXT	Blue / Text	D	Blue
TEXT	Blue / Text	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Sustituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
VF	VF	APP MEDIA	Medi a
SYS	SYS	HOME SMART	Smart

Original	Sustituto