Mandis shop

LG AKB36087430

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Function	Smart / List	Return	Back / Return
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Open/Close	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Sleep	Sleep / Timer	Play/MO/ST	Play / Slow
Title	Sound / Title	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Display	Display / Media	I << Skip	I << / Preset-
Menu	Menu / Home	<< Scan	<< / Tune-
Setup	Setup / OPT /	Scan >>	>> / Tune+
Up / Preset Up	Shift + >>I / Preset+	Skip >>I	>>I / Preset+
Up / Preset Up	Up	Random/Repeat	Green / APP / Repeat
Right/Tun+	Right	Random/Repeat	Blue / Prime Video / Random
Right/Tun+	Shift + >> /	Vol +	Vol +
Left/Tun-	Shift + << /	EQ ♪	Shift + Subtitle / EQ
Left/Tun-	Left	EQ ♪	Audio / Lang I/II
Enter	OK	Mute	Mute / Dimmer
Down / Preset	Shift + I << / Preset-	Vol -	Vol -
Down / Preset	Down	Clear	Exit / Cancel / Clear

Down

Original		Sustituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG/MEMO	Prog/Memo	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
PR/CH+	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
VOL+	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
PR/CH-	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
VOL-	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
PTY	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto