Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	CH-	CH- / Page-
TV/AV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV/TXT	Text / Goto	Vol -	Vol -
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Channel List	Smart / List
Reveal	Shift + Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
DTV	Setup / OPT /	Up	Up
Hold	Stop / Hold	Left	Left
Size	Zoom / Size	OK	OK
Subpage	Shift + Display / Media	Right	Right
Index	Display / Media	EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search	Down	Down
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Blue	Blue / Prime Video / Random	2	2
CH+	CH+ / Page+	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Vol +	Vol +	5	5

Original		Sustituto	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Sustituto	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze