| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV/AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | TV/TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Cancel | SHIFT + | CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear |
| | Reveal | SHIFT + | LIST SMART Shift + Smart / List |
| | DTV | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Subpage | SHIFT + | MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Vol + | VOL | Vol + |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Vol - | VOL | Vol - |
| | Channel List | LIST SMART | Smart / List |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Down | | Down |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Nicam/A2 | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Tv/Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |